**Quick Setup Guide** Leitfaden zur Schnelleinrichtung Guía rápida de instalación Guide d'installation rapide Guia de Instalação Rápida 快速安装使用指南 快速安裝使用指南 クイックセットアップガイド

빠른 설치 가이드

# Acer Veriton N2110G Thin Client Quick Setup Guide



### **Notes, Cautions, and Warnings**



**NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.



CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.



WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

June 2012 Rev. A01

# Acer Veriton N2110G Thin Client Quick Setup Guide

#### **Before Setting Up Your VN2110G**



**NOTE:** Place the thin client in its vertical orientation for best performance.

Your VN2110G thin client is shipped with the following items:

- 1 Power Cord
- 2 Adapter
- 3 Terminal Stand
- 4 Feet for horizontal positioning
- 5 Quick Setup Guide
- 6 DP-to-DVI converter (option)
- 7 DP-to-VGA converter (option)
- 8 Warranty card



**NOTE:** Inspect all parts visually for damage. If anything is damaged, please contact Acer immediately to report the issue.


### **Setup and Features Information**

#### **Front View**



- 1 Power Button
- 3 Audio Line Out
- 5 USB 2.0 Connectors (2)
- 2 Network Activity Indicator LED
- 4 Microphone

#### **Back View**



3	Audio Line Out	4	Microphone
5	USB 2.0 Connectors (2)	6	Display Ports (2)
7	USB 3.0 Connectors (2)	8	Network Connector
9	Power Connector	10	Security Cable Slot

## **Quick Setup**

 Connect the monitor to the Display Port on the back of the unit.



# 2 Connect the mouse and keyboard to the USB connectors.



3 Connect the network cable to the Network Connector on the unit and the other end of the cable to your local network.



4 Connect the power supply to the VN2110G's power connector on the back of the unit.



5 Plug the power cord into a surge-protected AC outlet.



CAUTION: To prevent overheating, and thus voiding your warranty, do not place anything on or over the thin client.

6 Press the **Power** button to turn on the unit.



- MARNING: Make all necessary connections before powering the unit on. Failure to do so may make the unit appear as if is not functioning properly. Do not shut the thin client down by removing the power cord. Loss of power can damage the unit.
- WARNING: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Adjust the equalizer to increase or decrease the earphones' and headphones' sound pressure levels.
- CAUTION: It is important to not interrupt the power to the thin client while executing a firmware upgrade. Loss of power can result in a damaged operating system.

# **Specifications**



**NOTE:** The following specifications are only those required by law to ship with your thin client.

Environmental		
Temperature:		
Operating	32° to 95°F (0° to 35°C)	
Storage	-4° to 140°F (-20° to 60°C)	
Relative humidity	20% to 80% non-condensing	
Altitude:		
Operating	-15.2 to 2000 m (-50 to 6561.7 ft)	
Storage	-15.2 to 10,665 m (-50 to 35,000 ft)	

#### **Regulatory Information**

The regulatory details of your VN2110G terminal can be found on a pull-out tab on the back of the device.



Vender: Elementech International Co., Ltd.

Model number: AU-799IN

Description: 12V/A 48W AC Adapter

Or

**Vender:** LiteOn Technology Corporation **Model number:** PA-1051-01AC-LF

Description: 12V/4.16A 50W AC Adapter



CAUTION: There is a risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Please dispose of used batteries according

to the instructions.

# Acer Veriton N2110G Thin Client

# Leitfaden zur Schnelleinrichtung



# Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen



**HINWEIS:** Ein HINWEIS macht auf wichtige Informationen für die bessere Nutzung Ihres Computers aufmerksam.



VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS weist auf eine potenzielle Beschädigung der Hardware bzw. auf potenziellen Datenverlust hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



WARNUNG: Eine WARNUNG weist auf eine potenzielle Beschädigung von Eigentum, Körperverletzungs- oder Todesgefahr hin.

2012-04

Rev.A01

# Acer Veriton N2110G Thin Client Leitfaden zur Schnelleinrichtung

#### Vor der Einrichtung Ihres VN2110G



**HINWEIS:** Stellen Sie den Thin-Client für optimale Leistung vertikal ausgerichtet auf.

Ihr VN2110G -Terminal wird mit den folgenden Artikeln geliefert:

- 1 Netzkabel
- 2 Adapter
- 3 Terminalständer
- 4 Füße für horizontale Positionierung
- 5 Leitfaden zur Schnelleinrichtung
- 6 DP-zu-DVI-Konverter (optional)
- 7 DP-zu-VGA-Konverter (optional)
- 8 Garantiekarte



**HINWEIS:** Überprüfen Sie alle Teile auf sichtbare Beschädigungen. Falls irgendwelche Beschädigungen vorliegen, wenden Sie sich bitte umgehend an Acer, um das Problem zu melden.


### **Einrichtung und Funktionsmerkmale**

#### Vorderansicht



- 1 Einschalttaste
- 3 Audioleitung, Ausgang
- 5 USB 2.0-Anschlüsse (2)
- 2 LED-Anzeige für Netzwerkaktivität
- 4 Mikrofon

#### Rückansicht



- 3 Audioleitung, Ausgang
- 5 USB 2.0-Anschlüsse (2)
- 7 USB 3.0-Anschlüsse (2)
- 9 Stromanschluss

- 4 Mikrofon
- 6 DisplayPort (2)
- 8 Netzwerkanschluss
- 10 Sicherheitskabelschlitz

## Schnelleinrichtung

 Schließen Sie den Monitor am DisplayPort an der Rückseite des Geräts an.



2 Schließen Sie die Maus und die Tastatur je nach vorhandenem entweder an den USB-Anschlüssen an.



3 Schließen Sie das Netzwerkkabel am Netzwerkanschluss des Geräts und das andere Kabelende an Ihrem lokalen Netzwerk an.



4 Schließen Sie das Netzteil am Stromanschluss des VN2110G an der Rückseite des Geräts an.



5 Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose mit Überspannungsschutz.



 VORSICHT: Um eine Überhitzung und Ungültigmachung Ihrer Garantie zu vermeiden, legen Sie nichts auf oder über den Thin-Client. 6 Drücken Sie die Einschalt-Taste am Gerät um es einzuschalten.



WARNUNG: Stellen Sie alle notwendigen Verbindungen her, bevor Sie das Gerät einschalten. Wird dies nicht getan, kann das Gerät den Anschein haben, nicht richtig zu funktionieren. Fahren Sie den Thin-Client nicht durch Abziehen des Netzkabels herunter. Stromverlust kann das Gerät beschädigen.

WARNUNG: Überhöhter Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Gehörverlusten führen. Stellen Sie den Equalizer ein, um die Schalldruckpegel der Ohr- und Kopfhörer zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

VORSICHT: Es ist wichtig, dass die Stromzufuhr zum Thin-Client während der Durchführung eines Firmware-Upgrades nicht unterbrochen wird. Stromverlust kann zur Beschädigung des Betriebssystems führen.

## **Technische Daten**



HINWEIS: Die folgenden technischen Daten umfassen nur die für den Versand Ihres Thin-Clients gesetzlich vorgeschriebenen. Eine vollständige und aktuelle Liste der technischen Daten für Ihren Thin-Client finden Sie unter acer.com.

Umgebungsdaten	
Temperatur:	
In Betrieb	0° bis 35°C
Lagerung	-20° bis 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20% bis 80% nicht-kondensierend
Höhe:	
In Betrieb	-15,2 bis 2000 m
Lagerung	-15,2 bis 10,665 m

## Vorgeschriebene Angaben

Die vorgeschriebenen Angaben zu Ihrem Terminal VN2110G finden Sie auf einer herausziehbaren Lasche auf der Rückseite des Geräts.



Hersteller: Elementech International Co., Ltd.

Modellnummer: AU-799IN

Beschreibung: 12V/A 48W Netzteil

Oder

Hersteller: LiteOn Technology Corporation

Modellnummer: PA-1051-01AC-LF Beschreibung: 12V/4.16A 50W Netzteil



ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird. Entsorgen Sie Akkus gemäß Anleitung.

# Acer Veriton N2110G Thin Client **Guía rápida de instalación**



#### Notas, precauciones y advertencias



**NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a usar mejor su computadora.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un posible daño al hardware o pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica un posible daño a la propiedad, lesión personal o muerte.

2012-04

## Guía rápida de instalación de Acer Veriton N2110G Thin Client

#### Antes de configurar su VN2110G



**NOTA:** Coloque el cliente delgado en orientación vertical para obtener un mejor desempeño.

Su terminal VN2110G se embarca con los siguientes elementos:

- 1 Cable de suministro de energía
- 2 Adaptador
- 3 Soporte de terminal
- 4 Pies para el posicionamiento horizontal
- 5 Guía rápida de instalación
- 6 Conversor de DP a DVI (opcional)
- 7 Conversor de DP a VGA (opcional)
- 8 Tarjeta de garantía



**NOTA:** Revise visualmente todas las piezas en busca de daños. Si encuentra algún daño, llame de inmediato a Acer para reportarlo.


## Información de instalación y funciones

#### Vista frontal



- 1 Botón de encendido
- 3 Salida de audio
- 5 Conectores USB 2.0 (2)
- 2 LED indicador de actividad de red
- 4 Micrófono

#### Vista posterior



- 3 Salida de audio
- 5 Conectores USB 2.0 (2)
- 7 Conectores USB 3.0 (2)
- 9 Conector de energía
- 4 Micrófono
- 6 DisplayPort (2)
- 8 Conector de red
- 10 Ranura de cable de seguridad

## Configuración rápida

 Conecte el monitor al DisplayPort en la parte posterior de la unidad.



### 2 Conecte el mouse y el teclado a los conectores USB.



3 Conecte el cable de red al Conector de Red en la unidad y el otro extremo del cable a su red local.



4 Conecte la fuente de energía al conector de energía del VN2110G en la parte posterior de la unidad.



5 Enchufe el cable de suministro de energía a una salida de CA con protección contra sobrevoltaje.



Λ

PRECAUCIÓN: Para evitar sobrecalentamiento y anulación de su garantía, no coloque nada encima o sobre el cliente delgado.

6 Presione el botón Power (Encendido/Apagado) para encender la unidad.



- PRECAUCIÓN: Realice todas las conexiones necesarias antes de encender la unidad. De lo contrario, puede parecer que la unidad no está funcionando correctamente. No apague el cliente delgado al desconectar el cable de suministro de energía. La falta de energía puede dañar la unidad.
- ADVERTENCIA: La presión sonora excesiva de los audífonos puede causar pérdida auditiva. Ajuste el ecualizador para aumentar o disminuir el nivel de presión del sonido de los audífonos y auriculares.
- PRECAUCIÓN: Es importante no interrumpir la corriente hacia el cliente delgado mientras se realiza una actualización de firmware. La pérdida de energía puede dañar el sistema operativo.

# **Especificaciones**



NOTA: Las siguientes especificaciones son sólo aquellas requeridas por ley para embarcar su cliente delgado. Para obtener una lista completa y actualizada de las especificaciones para su cliente delgado, vaya a acer.com.

Medioambientales	
Temperatura:	
Operativa	32° a 95°F (0° a 35°C)
Almacenamiento	-4° a 140°F (-20° a 60°C)
Humedad relativa	De 20 a 80% (sin condensación)
Altitud:	
Operativa	De -15.2 a 2000 m (de -50 a 6561.7 pies)
Almacenamiento	De -15.2 a 10,665 m (de -50 a 35,000 pies)

# Información reglamentaria

Puede encontrar los detalles de información reglamentaria de su terminal VN2110G en una placa extraíble que se encuentra en la parte posterior del aparato.



Proveedor: Elementech International Co., Ltd.

Número de modelo: AU-799IN

Descripción: 12V/A 48W Adaptador de CA

0

**Proveedor:** LiteOn Technology Corporation **Número de modelo:** PA-1051-01AC-LF **Descripción:** 12V/4.16A 50W Adaptador de CA



PRECAUCIÓN: Existe riesgo de explosión si reemplaza la batería con una de tipo incorrecto. Elimine las baterías o pilas ya utilizadas de acuerdo con las instrucciones.

## Acer Veriton N2110G

# Guide d'installation rapide



## Remarques, précautions et avertissements



**REMARQUE**: Une REMARQUE indique une information importante qui vous aidera à tirer meilleur parti de votre ordinateur.



PRÉCAUTION: Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas suivies.



AVERTISSEMENT: Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Avril 2012

# Acer Veriton N2110G Guide d'installation rapide

#### Avant d'installer votre terminal VN2110G



**REMARQUE**: Placez le client léger à la verticale pour une performance optimale.

Le terminal VN2110G est expédié avec les éléments suivants :

- 1 Cordon d'alimentation
- 2 Adaptateur
- 3 Support pour terminal
- 4 Pieds pour positionnement horizontal
- 5 Guide d'installation rapide
- 6 Convertisseur DP vers DVI (option)
- 7 Convertisseur DP vers VGA (option)
- 8 Carte de garantie



**REMARQUE:** Inspectez visuellement toutes les pièces pour vérifier si elles ne sont pas endommagées. EN cas de dommage, veuillez contacter Acer immédiatement pour signaler le problème.


# Installation et caractéristiques

#### Vue de face



- 1 Bouton d'alimentation
- 3 Sortie audio
- 5 Connecteurs (2) USB 2.0
- 2 Témoin LED/indicateur d'activité de réseau
- 4 Microphone

#### Vue arrière



- 3 Sortie audio
- 5 Connecteurs (2) USB 2.0
- Connecteurs (2) USB 3.0 7
- 9

- 4 Microphone
- DisplayPort(2) 6
- Connecteur réseau 8
- Prise d'alimentation 10 Fente de câble de sécurité

# Installation rapide

 Branchez le moniteur au connecteur DisplayPort situé au dos du terminal.



#### 2 Branchez la souris et le clavier aux connecteurs USB.



3 Branchez le câble du réseau au connecteur du réseau de l'unité et l'autre extrémité du câble à votre réseau local.



4 Branchez le bloc d'alimentation à la prise d'alimentation du terminal VN2110G situé au dos de l'unité.



5 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise courant CA protégée contre les surtensions.



PRÉCAUTION: Pour éviter les surchauffes et, donc, l'annulation de votre garantie, vous ne devez rien placer près du client léger ou au-dessus de ce dernier. 6 Appuyez sur le bouton Alimentation pour mettre l'unité en marche.



- AVERTISSEMENT : Effectuez toutes les connexions nécessaires avant de mettre l'appareil en marche. Sinon l'unité donnera l'impression de ne fonctionner correctement. N'éteignez pas le client léger en enlevant le cordon d'alimentation. La perte de puissance peut endommager l'unité.
- AVERTISSEMENT: La pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut entraîner une perte auditive. Réglez l'égaliseur pour hausser ou diminuer le niveau de pression des écouteurs et casques.
- PRÉCAUTION : Il est important de ne pas interrompre l'alimentation du client léger en exécutant une mise à jour du micrologiciel. La perte d'alimentation peut endommager le système d'exploitation.

# **Spécifications**



**REMARQUE**: Les spécifications suivantes sont seulement celles qui, selon la loi, doivent accompagner votre client léger. Pour une liste complète et actualisée des spécifications pour votre client léger, rendez-vous sur le site acer.com

Environnement	
Température :	
Fonctionnement	32° - 95°F (0° - 35°C)
Stockage	-4° - 140°F (-20° - 60°C)
Humidité relative	20% - 80% sans condensation
Altitude :	
Fonctionnement	-15,2 - 2000 m (-50 - 6561,7 pi)
Stockage	-15,2 - 10,665 m (-50 - 35,000 pi)

# Information réglementaire

Les détails de la réglementation afférente à votre terminal VN2110G se trouvé sur une languette coulissante située au dos de l'appareil



Fournisseur: Elementech International Co., Ltd.

Numéro de modèle: 12V/A 48W L'adaptateur secteur

Description: ADP 48W 12V/4A AU-799IN

Ou

Fournisseur: LiteOn Technology Corporation

Numéro de modèle: PA-1051-01AC-LF

**Description:** 12V/4.16A 50W L'adaptateur secteur

Δ

PRÉCAUTION: Il y a risqué d'explosion si la pile est remplacée par pile de type non indiqué. Mise au rebut des batteries usagées conformément aux instructions.

## Acer Veriton N2110G

# Guia de Instalação Rápida



## Observações, Cuidados e Avisos



**OBSERVAÇÃO:** Uma OBSERVAÇÃO indica informações importantes que ajudam no melhor uso do computador.



ATENÇÃO: Uma ATENÇÃO indica um possível dano ao hardware ou perda de dados se não seguidas as instruções.



AVISO: Um AVISO indica uma possibilidade de dano de bens, lesão pessoal ou morte.

Abril de 2012

# Acer Veriton N2110G Guia Breve de Instalação

## Antes de configurar o VN2110G



**OBSERVAÇÃO:** Posicione o thin client na vertical para obter um melhor desempenho.

#### O terminal VN2110G é enviado com os seguintes itens:

- 1 Cabo de alimentação
- 2 Adaptador
- 3 Suporte do terminal
- 4 Pés para o posicionamento horizontal
- 5 Guia de Instalação Rápida
- 6 Conversor DP-para-DVI (opção)
- 7 Conversor DP-para-VGA (opção)
- 8 Cartão da garantia



 $OBSERVAÇ\~AO: Inspecione todas as peças visualmente em busca de falhas. Se algo estiver danificado, entre em contato com a Acer imediatamente e informe o problema. \\$ 


# Informações de configuração e recursos

#### Visão dianteira



- 1 Botão liga/desliga
- 3 Saída de linha de áudio
- 5 Conectores USB 2.0 (2)
- 2 LED indicador de atividade
- 4 Microfone

#### Visão traseira



3	Saída de linha de áudio	4	Microfone
5	Conectores USB 2.0 (2)	6	DisplayPort (2)
7	Conectores USB 3.0 (2)	8	Conector de rede
9	Conector de energia	10	Slot do cabo de segurança

# Instalação Rápida

 Conecte o monitor no conector de DisplayPort na parte traseira da unidade.



#### 2 Conecte o mouse e o teclado aos conectores USB.



3 Conecte o cabo de rede ao conector de rede na unidade e a outra ponta do cabo à sua rede local.



4 Conecte a fonte de alimentação ao conector de energia do VN2110G na parte traseira da unidade.



5 Conecte o cabo de alimentação em uma tomada de CA protegida por estabilizador ou filtro de linha.



ATENÇÃO: Para evitar sobreaquecimento, o que anularia a sua garantia, não coloque nada sobre o thin client.

6 Pressione o botão de ligar/desligar para ligar a unidade.



- AVISO: Faça todas as conexões necessárias antes de ligar a unidade. Caso contrário, poderá parecer que a unidade não está funcionando adequadamente. Não desligue o thin client removendo o cabo de energia. A perda de energia pode danificar a unidade.
- AVISO: O volume excessivo de som dos fones de ouvido pode causar perda da audição. Ajuste o equalizador para aumentar ou diminuir os níveis de volume dos fones de ouvido.
- ATENÇÃO: É importante não cortar a energia do thin client durante uma atualização de firmware. A perda de energia pode resultar em dano ao sistema operacional.

# **Especificações**



**OBSERVAÇÃO:** Estas especificações são somente as exigidas por lei que sejam enviadas com o thin client. Para obter uma lista completa e atualizada das especificações deste thin client, acesse acer.com.

Ambiental	
Temperatura:	
Operação	0° a 35°C
Armazenamento	-20° a 60°C
Umidade relativa	20 a 80% sem condensação
Altitude:	
Operação	-15,2 a 2000 m
Armazenamento	-15,2 a 10.665 m

# Informações normativas

Os detalhes normativos do seu terminal VN2110G podem ser encontrados em uma aba, que pode ser retirada, na parte traseira do dispositivo.:



Fornecedor: Elementech International Co., Ltd.

Número do modelo: AU-799IN

Descrição: 12V/A 48W Adaptador de corrente alternada

Ou

**Fornecedor:** LiteOn Technology Corporation **Número do modelo:** PA-1051-01AC-LF

Descrição: 12V/4.16A 50W Adaptador de corrente

alternada



ATENÇÃO: Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.

# Acer Veriton N2110G 瘦客户机 快速安装使用指南



## 注、注意和警告



**注:** "注"表示可以帮助您更有效地使用您的瘦客户机的重要信息。



注意:"注意"表示如果不按照说明操作,可能会导致硬件的损坏或数据丢失。

A

警告: "警告"表示可能会造成资产损失、人身伤害,甚至 死亡。

2012年4月

Rev.A01

# Acer Veriton N2110G 瘦客户机 快速安装指南

#### 在安装您的 VN2110G 之前



**注**: 将瘦客户机垂直放置,以达到最佳效果。

您的 VN2110G 瘦客户机包装中将包括以下物件:

- 电源线 1
- 2 适配器
- 3 终端机支架
- 4 脚的水平定位
- 5 快速安装使用指南
- 6 DP-至-DVI 转换器 (可选)
- 7 DP-至-VGA 转换器 ( 可选 )
- 8 保修卡



**注:** 目检所有配件,以确定有否受到损害。 如果任何配件受到了损害,请立即通知,并将此问题报告给 Acer.


## 安装使用及性能信息

#### 正面图



- 1 电源开关
- 3 耳机连接器
- 5 USB 2.0 连接器 (2)
- 2 网络活动指示灯
- 4 麦克风连接器

#### 背面图



- 3 耳机连接器
- 5 USB 2.0 连接器(2)
- 7 USB 3.0 连接器(2)
- 9 电源连接器

- 4 麦克风连接器
- 6 DisplayPort (2)
- 8 网络连接器
- 10 电脑安全锁连接处

## 快速安装使用

1 将显示器连接到机器后方的 DisplayPort 连接器。



#### 2 将键盘和鼠标连接到适当的 USB 连接器。



3 将网络线连接到机器上的网络连接器,并将另外一端 连接您的网络。



4 将电源供应连接到 VN2110G 机器后方的电源连接器。



5 将电源线连接到有电涌抑制功能的交流电插座。



☆ 注意: 以预防过热,导致保修无效,请不要将任何物件放置在 瘦客户机的上方或将其遮盖。

#### 6 按下**电源开关**开启机器。



- 警告:在开启机器之前,请完成所有必须的连接。否则,可能显示出机器运行错误。请不要以拿开电源线来关闭瘦客户机。断电可能会损害机器。
- 警告: 耳机声压过高可能会造成听力损失。调整均衡器来增加或减少耳机的声压。
- △ 注意: 当瘦客户机进行固件升级时,请小心不要打断电源供应。 断电可能会造成操作系统的损坏。

# 规格



**注:** 以下规格仅包括受法律限制,瘦客户机在寄出时必有的规格。若 想得知您的瘦客户机所有和最新的规格列表,请访问 acer.com。

环境参数	
温度:	
进行时	32°至 95°F(0°至 35°C)
 存放时	-4°至140°F(-20°至60°C)
 相对湿度	20%至 80%(非凝结)
海拔高度:	
进行时	-15.2 至 2000 米(-50 至 6561.7 英尺)
存放时	-15.2 至 10,665 米(-50 to 35,000 英尺)

# 法规信息

在设备的背面拉出标签上可以找到您的 VN2110G 终端的 法规信息详情。



卖方: Elementech International Co., Ltd.

产品型号: AU-799IN

**说明:** 12V/A 48W AC 适配器

或

卖方: LiteOn Technology Corporation

产品型号: PA-1051-01AC-LF

**说明:** 12V/4.16A 50W AC 适配器

警示:如果电池替换不正确的类型,会有爆炸危险。请依照规定处理废弃电池。

# Acer Veriton N2110G 精簡電腦 快速安裝使用指南



## 注、注意事項和警示



**注:**「注」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊

注意事項:「注意事項」表示如果不按照說明操作,有可能會 造成損壞硬件或資料遺失。

警示:「警示」表示可能會導致財產損失、人身受傷,甚至 死亡。

2012年4月

Rev.A01

# Acer Veriton N2110G 精簡電腦 快速安裝使用指南

#### 在安裝您的 VN2110G 之前

**注**:將電腦垂直放置,以達到最佳效果。

您的 VN2110G 精簡電腦包裝中將包括以下物件:

- 1 雷源線
- 2 轉接器
- 3 終端機支架
- 4 腳的水平定位
- 5 快速安裝使用指南
- DP 轉 DVI 轉接器(選購)
- 7 DP 轉 VGA 轉接器 ( 選購 )
- 8 保證卡



**注**:目檢所有零件,以確定有否受到損害。如果任何零件受到了損害,請 馬上把問題告知 Acer。


# 安裝使用及性能資訊

#### 前視圖



- 1 電源開關
- 3 耳機連接器
- 5 USB 2.0 連接器(2)
- 2 網路活動指示燈
- 4 麥克風連接器

#### 後視圖



3	耳機連接器	4	麥克風連接器
5	USB 2.0 連接器(2)	6	DisplayPort (2)
7	USB 3.0 連接器(2)	8	網路連接器
9	電源連接器	10	電腦安全鎖連接處

5

# 快速安裝使用

1 將顯示器連接到後方的 DisplayPort 連接器。



#### 2 將鍵盤和滑鼠連接到適當的 USB 連接器。



3 將網路線連接到電腦上的網路連接器,並將另一端連接您的網路。



4 將電源供應連接到 VN2110G 機器後方的電源連接器。



5 將電源線插進擁有電源抑制功能的交流電插座。



☆ 注意事項:以預防過熱,導致保固無效,
請勿將任何物件放置在電腦的上方或將其遮蓋。

#### 6 按下電源開關開啟機器。



- ★ 警示:在開啓機器之前請完成所有必要的連接。否則,可能會顯示出機器運作錯誤。請不要以拉開電源線來關閉電腦。斷電可能會損害機器。
- 警示:耳機聲壓過高可能會造成聽力損失。調整均衡器增加或減少耳機的聲壓。
- △ 注意事項:當電腦正在進行固件升級時,切勿打斷電源供應。斷電可能會造成操作系統的損壞。

# 規格



**注:**以下規格僅包括受法律限制,電腦在寄出時必有的規格。 若想得知您的電腦所有和最新的規格清單,請訪問 acer.com。

環境參數	
溫度:	
作業時	32°至95°F(0°至35°C)
存放時	-4°至140°F(-20°至60°C)
相對濕度	20%至80%(非冷凝)
海拔高度:	
作業時	-15.2 至 2000 公尺(-50 至 6561.7 英尺)
存放時	-15.2 至 10,665 公尺(-50 至 35,000 英尺)

# 法規資訊

在設備的背面拉出標籤上可以找到您的 VN2110G 端的法規資訊詳情。



實方: Elementech International Co., Ltd.

產品型號: AU-799IN

說明: 12V/A 48W AC 變壓器

或

賣方: LiteOn Technology Corporation

**產品型號:**PA-1051-01AC-LF

**說明:** 12V/4.16A 50W AC 變壓器

Δ

警示:如果電池替換不正確的類型,會有爆炸危險。請依

據相關指示處理廢棄電池。

#### Acer Veriton N2110G

# クイックセットアップガイド



## メモ、注意、警告



✓ メモ: 「メモ」は、お使いのコンピュータをよりよくご活用いただく ために役立つ重要情報です。

△ 注意: 手順に従わなかった場合にハードウェアの損傷やデー タの可能性を示します。

★ 警告:物理的損害、けが、または死亡の原因となる可能性が あることを示します。

2012 年 04 月 Rev. A01

# Acer Veriton N2110G クイックセットアップガイド

## VN2110G をセットアップする前に



**メモ**: 最適のパフォーマンスを実現するため、シンクライアントは縦にして置い てください。

VN2110G 端末には以下が同梱されています。

- 雷源コード 1
- アダプタ 2
- 3 端末用スタンド
- 4 水平方向の位置決めのための足
- 5 クイックセットアップガイド
- 6 DP-to-DVI コンバータ (オプション)
- DP-to-VGA コンバータ (オプション) 7
- 8 保証書



**メモ**: すべての部品を点検して損傷がないか確認してください。 損傷したパーツがある場合は、速やかに Acer に連絡してください。


# セットアップと機能情報

#### 正面図



- 1 電源ボタン
- 3 ヘッドホンコネクタ(ALO) 4 マイクコネクタ
- 5 USB 2.0 コネクタ (2)
- 2 ネットワークアクティビティイ ンジケータライト LED

#### 背面図



3	ハッドホンコネッタ (ALU)	4	マインコポンプ
5	USB 2.0 コネクタ (2)	6	DisplayPort (2)
7	USB 3.0 コネクタ (2)	8	ネットワークコネクタ
9	雷源コネクタ	10	セキュリティケーブルスロット

# クイックセットアップ

1 モニターをユニット背面の DisplayPort コネクタに接続 します。



2 マウスとキーボードを、そのタイプに応じて USB コネクタ に接続します。



3 ネットワークケーブルの一端をユニットのネットワークコネクタに接続し、もう一方の端をお使いのローカルネットワークに接続します。



4 電源を VN2110G 背面にある電源コネクタに接続します。



5 電源コードを、サージ保護機能の付いたACコンセントに 差し込みます。



 注意: オーバーヒートすると保証が無効となるため、 シンクライアントの上には何も置かないようにしてオーバーヒートを避けてください。 6 電源ボタンを押してユニットの電源を入れます。



- ★ 警告: ユニットの電源を入れる前に必要な接続をすべて行ってください。必要な接続がすべてされていないと、ユニットが正しく機能していないようにみえる場合があります。電源コードを引き抜いてシンクライアントをシャットダウンすることはおやめください。電源が突然切れるとユニット損傷の原因となる可能性があります。
- ☆ 注意: ファームウェアをアップグレード中にシンクライアントの電源を 絶対に切らないでください。途中で電源が切れると、オペレーティング システム損傷の原因となる可能性があります。

# 仕様



✓ メモ:次の仕様は、シンクライアントの出荷に際し、法により 提示が義務付けられている情報のみを記載しています。 シンクライアントの全項目を記載した最新のリストについては、acer.comを ご覧ください。

環境	
温度:	
動作時	0 <b>~</b> 35°C
保管時	-20 <b>~</b> 60°C
相対湿度	20~80% (結露しないこと)
高度:	
動作時	-15.2 ∼ 2000 m
保管時	-15.2 <b>~</b> 10,665 m

## 規制情報

VN2110G 端末の詳細な規制情報は、デバイス裏側から引き出せるタブに記載されています。



販売者: Elementech International Co., Ltd.

モデル番号: AU-799IN

説明: 12V/A 48W AC アダプタ

または

販売者: LiteOn Technology Corporation

**モデル番号**: PA-1051-01AC-LF **説明**: 12V/4.16A 50W AC アダプタ

☆ 警告:交換バッテリーのタイプが正しくないと、爆発する恐れがあります。使用済みバッテリーは、指示に従っ

て正しく処理してください。

### Acer Veriton VN2110G

# 빠른 설치 가이드



### 참고, 주의 및 경고사항



**참고:** 참고는 컴퓨터를 효과적으로 활용하는 데 도움이 되는 중요한 정보를 나타냅니다.



주의: 주의는 지침을 준수하지 않는 경우 데이터 분실이나 하드웨어에 가능한 손상에 대해 표시하고 있습니다.

Æ

경고: 경고는 가능한 재산상의 손실이나 개인 샹해 또는 사망을 표시하고 있습니다.

2012 년 4 월

개정. A01.

### Acer Veriton N2110G

### 빠른 설치 가이드

### VN2110G 를 설치하기 전에



**참고:** 최상의 성능을 위해 본 장치를 세로 방향으로 놓습니다.

#### VN2110G 단말기는 아래 품목과 함께 배송됩니다:

- 1 전원 코드
- 2 어댑터
- 3 단말기스탠드
- 4 수평 위치 결정을위한 피트
- 5 빠른설치가이드
- 6 DP-to-DVI 변환기 (옵션)
- 7 DP-to-VGA 변환기 (옵션)
- 8 보증카드



**참고:** 모든 부품의 손상은 육안으로 검사하십시오. 무엇이든 손상이 있으 면, 이런 문제 보고를 위해 즉시 Acer 사로 문의해 주십시오.


## 설치 및 기능 정보

앞면



- 1 전원 버튼
- 3 오디오 라인 아웃
- 5 USB 2.0 커넥터 (2)
- 2 네트워크 상태 표시기 LED
- 4 마이크

### 뒷면



- 3 오디오 라인 아웃
- 5 USB 2.0 커넥터 (2)
- 7 USB 3.0 커넥터 (2)
- 9 전원 커넥터

- 4 마이크
- 6 DisplayPort (2)
- 8 네트워크 커넥터
- 10 보안 케이블 슬롯

## 빠른 설치

1 모니터는 본 장치 뒷면에 있는 DisplayPort 커넥터에 연결하십시오.



2 본인이 가지고 있는 유형에 따라서 마우스와 자판은 USB 커넥터에 연결하십시오.



3 네트워크 케이블은 본 장치의 네트워크 커넥터에 연결 하고 다른 케이블 끝은 현지 네트워크에 연결하십시오.



4 전원 공급기는 장치 뒷면에 있는 VN2110G 의 전원 커 넥터에 연결하십시오.



### 5 전원코드는 서지 방지 AC 아울렛에 플러그 합니다.



주의: 과열로 인해 보증이 무효되는 것을 방지하려면 이 장치위에 아무것도 올려놓거나 덮지 마십시오. 6 장치를 켜려면 전원 버튼을 누르십시오.



- ↑ 경고: 장치에 전원을 켜기전에 모든 필요한 연결을 미리 해야 합니다. 이렇게 하지 않는 경우 마치 장치가 제대로 기능하지 않는 것처럼 보일 수도 있습니다. 전원 코드를 분리하여 본 장치를 끄지마십시오. 전원의 상실로 장치에 손상을 줄 수 있습니다.
- ↑ 경고: 이어폰 및 헤드폰으로부터의 과도 음압은 청력을 상실하게 할 수 있습니다. 이어폰 및 헤드폰의 음압 수위를 증대시키거나 감 소시키려면 이퀄라이저를 조절하십시오.
- 주의: 펌웨어 업그레드 시에 장치에 전원이 중단되지 않게 하는 것이 중요합니다. 전원의 상실로 작동 시스템을 손상시킬 수 있습니다.

# 규격 조건



참고: 다음 규격 조건은 오로지 본 장치 발송 규정에 따른 요건입니 다. 본 장치에 대한 완전한 현재 목록에 대해서는, acer.com 을 방문 하십시오.

환경	
온도:	
작동	32° - 95°F (0° - 35°C)
보관	-4° - 140°F (-20° - 60°C)
상대 습도	20% - 80% 비응축 습도
해발:	
작동	-15.2 - 2000 m (-50 - 6561.7 ft)
보관	-15.2 - 10,665 m (-50 - 35,000 ft)

### 규제 정보

VN2110G 터미널의 규제 세부 사항은 장치 뒷면 풀아웃 탭에 있습니다.



벤더: Elementech International Co., Ltd.

모델 번호: AU-799IN

설명: 12V/A 48W AC 어댑터

또는

벤더: LiteOn Technology Corporation

모델 번호: PA-1051-01AC-LF 설명: 12V/4.16A 50W AC 어댑터

주의: 배터리가 틀린 유형으로 교체되는 경우 폭발의 위험이 있 습니다. 사용을 마친 배터리는 폐기물 규정에 따라 처리해야 한 니다.

### **ENERGY STAR**



your money by reducing energy cost and protecting the environment without sacrificing features or performance. Acer is

mers products with the ENERGY ud to offer our cus STAR mark

What is ENERGY STAR? Products that are ENERGY STAR qualified use less energy

and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through higher energy efficiency, the more we

#### reduce greenhouse gases and the risks of climate chang More information refers to http://www.energystar.gov NOTE: The statement above is applicable only Acer system with an ENERGY STAR sticker.

Acer ENERGY STAR qualified products: Produce less heat and reduce cooling loads, and

- warmer climates The display is configured to go into sleep mode after less than 10 minutes of user inactivity. The computer is configured to go into sleep mode after less than 30
- minutes of user inactivity Wake the computer from sleep mode by pushing
- keyboard or moving mouse . Computers will save more than 80% energy at "sleep

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered

Acer-Produkte mit dem ENERGY STAR-Zeichen helfen Ihnen dabei, Geld zu sparen, da sie weniger Energie verbrauchen und gleichzeitig die Umwelt schonen, oh dass Sie dabei Einbußen bei den Features oder bei der Leistungsfähigkeit machen müssen. Acer ist stolz darauf, seinen Kunden Produkte mit dem ENERGY STAR-Zeichen

Worum handelt es sich bei ENERGY STAR worum nandeit es sich bei ENERGY STAR / Produkte mit dem ENERGY STAR - Zeichen verbrauchen weniger Energie und geben keine Treibhausgase aus. Sie erfüllen die strikten Stromsparkriterien, die von der amerikanischen Umweltschutzhehörde FPA aufnestellt wurden. Acer ist darum bemüht, weltweit Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die Kunden dabei helfen Geld und Energie zu sparen und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Je mehr Energie wir mit Hilfe besserer Energieeffizienz sparen können, desto meh wird die Emission von Treibhausgasen verringer desto besser wird das Risiko von Klimawechseln verhindert. Weitere Informationen finden Sie auf der

Webseite http://www.energystar.gov. Acer-Produkte mit dem ENERGY STAR-Zei sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Sie produzieren weniger Wärme und reduzieren so den Kühlaufwand und die Erwärmung des Klimas
- . Das Display ist so konfiguriert, dass nach zehr Minuten an Inaktivität der Energiesparmodus aktiviert wird. Der Computer ist so konfiguriert, dass nach 30 Minuten an Inaktivität der Energies
- Computer werden durch Tastendruck oder Bewegung der Maus wieder aus dem Schlaf-Modus aufgeweckt. . Im Schlaf-Modus sparen Computer mehr als 80% an
- ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken

Los productos calificados con la ENERGY STAR de Acer le iten ahorrar dinero reduciendo el coste de la energía y protegiendo el medio ambiente sin afectar a

las funciones o al rendimiento. En Acer estamos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes productos con la marca ENERGY STA

¿Qué es ENERGY STAR? Los productos calificados con la ENERGY STAR

sumen menos energía y evitan las emisiones de gas de efecto invernadero cumpliendo unos estrictos requisitos de uso eficiente de la energía establecidos por la agencia de protección medioambiental de EE.UU. Acer mete a ofrecer productos y servicios en todo el mundo que avuden a los clientes a ahorrar dinero conservar la energía y mejorar la calidad nuestro medio ambiente. Cuanta más energía podamos ahorrar mediante un uso más eficiente de la energía, m reduciremos los gases de efecto invernadero y los riesgos de que cambie el clima. Para más información

sulte http://www.energystar.gov. productos calificados con la ENERGY STAR de Acer: · Producen menos calor, y reducen las cargas de

refrigeración y el recalentamiento. La pantalla está configurada para entrar en el modo de pensión tras 10 minutos de inactividad por parte del usuario. El ordenador está configurado para entrar en el modo de suspensión tras 30 minutos de actividad por parte del us

o moviendo el ratón.

 En el modo de "suspensión", los ordenadores ahorrarán más del 80% de energía ENERGY STAR y la marca de ENERGY STAR son marcas registradas en FF IIII

Les produits qualifiés ENERGY STAR d'Acer yous font économiser de l'argent en réduisant les coûts énergétiques et en protégeant l'environnement, sans compromettre les fonctionnalités ou les performances Acer est fier d'offrir à ses clients des produits pourvus du label ENERGY STAR. Qu'est que ENERGY STAR?

Les produits qualifiés ENERGY STAR utilisent r d'énergie et empêchent les émissions de gaz à effet de serre en respectant des directives strictes sur l'efficacité énergétique définies par l'agence américaine de protection de l'environnement. Acer s'engage à pr dans le monde entier des produits et services qui aiden les consommateurs à faire des économies à économise l'énergie et à améliorer la qualité de l'environne Plus nous pouvons économiser d'énergie en étant plus efficaces, plus nous pourrons réduire les gaz à effet de serre et les risques de changement climatique. Vous iverez plus de renseignements sur le site

#### http://www.energystar.gov Les produits qualifiés ENERGY STAR Acer

- Produisent moins de chaleur et réduisent les charges de refroidissement, ainsi que les ambiano surchauffées
- L'écran est configuré pour passer en mode veille après ins de 10 minutes d'inactivité. L'ordinateur est configuré pour passer en mode veille après moins de nutes d'inactivité.
- Sortez l'ordinateur du mode veille en pressant une he du clavier ou en déplaçant la so En mode « veille », les ordinateurs économisent plus de 80% d'énergie.

ENERGY STAR et le label ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Os produtos Acer com ENERGY STAR poupam-lhe

dinheiro ao reduzir o custo de energia e protegendo o ambiente sem sacrificar funcionalidades ou desempe A Acer orgulha-se de oferecer aos nossos clients produtos com a marca ENERGY STAR O que é a ENERGY STAR?

Produtos com ENERGY STAR utilizam menos energia e evitam emissões de gases com efeito estufa ao cumprir rigorosas orientações de eficiência energética definidas pela Agência de Protecção Ambiental dos E.U.A. A Acer dedica-se a oferecer produtos e services pelo mundo inteiro que ajudem os clientes a poupar dinheiro, energia, e a melhorar a qualidade do nosso ambiente. Quanto mais energia pudermos poupar com mais eficiência energética, mais conseguiremos reduzir a emissão de gases com efeito estufa e o risco de alterações climáticas. Para mais informações consulte

http://www.energystar.gov.
Produtos Acer com ENERGY STAR:
Produzem menos calor e reduzem cargas de

- arrefecimento e climas quentes O ecrá está configurado para entrar no modo de
- uspensão após menos de 10 minutos de inatividade O computador está configurado para entrar no modo de suspensão após menos de 30 min inatividade
- Desperte o computador do modo susper o teclado ou mexendo no rato Os computadores pouparão mais de 80% da energia
- no modo "suspensão". A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são ma registradas dos ETLA Acer 有"能源之星"认证的产品能够降低能源成本并

具有环保效果而无需牺牲功能或性能,从而为您省 钱。Acer 很自豪能够向客户提供带"能源之星"标志 的产品 什么是"能源之星"?

具备"能源之星"认证的产品符合美国环保署制定的 共曾 能称之生 以其的广阳特自美国标味者的定的 严格的节能方针,消耗较少的能源并能够防止温室气 体的排放。Acer承诺在全球提供的产品和服务能够帮 助客户省钱、节能和提高环境质量。我们通过较高的 能效而节约更多的能源,就能更多地降低温室气体的 排放和气候变化的风险。详情请参见网站

#### http://www.energystar.gov Acer 能源之星认证产品:

标志。

- 产生较少的热量并降低冷却负荷和减轻气候变暖 显示器配置为用户不使用 10 分钟以内格进入器据模 式,由贴配署为用户不使用30分钟以内格进入障据
- 様式 按下键盘或移动鼠标可将电脑从睡眠模式中唤醒。 在"睡眠"模式下,电脑将节省80%以上的能源。
   "能源之星"和"能源之星"的标志是经注册的美国

宏碁的 ENERGY STAR (能源之星) 合格產品不止可以降 低能源費用,幫您節省開支,還能兼顧環保與效能 宏碁很榮幸為客戶提供貼有 ENERGY STAR (能源之星) 標章的高品。

何謂 ENERGY STAR (能源之單): 消過 ENERGY STAR (能源之星) 規範的產品不只低耗 電,且必須符合由美國環保署 (US Envir on Agency, EPA) 所訂定的嚴格能源規範,不 能產生對溫室效應有害的氣體。宏碁一向致力於在全 球各地提供能夠認助客戶節省開支、節能省電目改善 環境品質的產品和服務 - 透過更高的節軟效率 , 我們 就能節省更多能源,也更能減少溫室氣體的排放並降 低氣候變異的風險 - 如需詳細資訊 , 講造助

http://www.energystar.gov · 宏碁的 ENERGY STAR (能源之單) 合格產品具備下列特

可產生更少的熱氣並減少散熱負荷,同時避死溫室 效應·

- 以応・ 顕示器已股定為在使用者開置 10 分類内落 λ 類解機 式 - 電腦已設定為在使用者開置 30 分鐘內進入睡眠 按下鍵盤按鍵或移動滑鼠即可換醒處於睡眠模式中
- 的雷艇 - 「極解」模式下的電腦可能省 80% 以上的能源。 ENERGY STAR 和 ENERGY STAR 標準是經過註冊的美國 府省.

Acer の ENERGY STAR 準都製品は、消費電力を抑え、 機能性や性能に影響を与えることなく環境を保護し ます。Acer は自信を持って、ENERGY STAR ロゴが付 いた製品をお届けします。 ENERGY STAR とは?

ENERGY STAR 規格に準拠した製品は、米国環境保護 局が設定した厳格なエネルギー効率に関するガイト に基づき、消費電力量を抑え、温暖化ガスの発生を 最低限に抑えます。Acer は製品およびサービスを国際的に提供することで、お客様が費用とエネルギーを節約しながら、地球環境を向上できるように努力 します。詳しくは、www.energystar.gov または

ださい Acer の ENERGY STAR 準拠製品の特徴:(該当モデル) 発熱量が少なく、冷却量が少なくて済むため、地

- 球の温暖化防止に役立ちます。 ディスプレイは無作動状態が 10 分以内でスリーブ モードに入るように設定されています。 コンピュ ータは無作動状態が30分以内でスリープモードに 入るように設定されています。
- キーボードのキーを押すか、マウスを動かすと、 コンピュータは「スリーブ」モードから復帰しま
- コンピュータは「スリーブ」モードのとき、80% 以上のエネルギーを節約します

#### ENERGY STAR および ENERGY STAR 配号は、米田の **●機能器です**

Acer의 ENERGY STAR 공인 제품을 사용하면 기능 및 성 등을 유지하면서 환경을 보호하고 에너지 비용을 현감 하여 비용을 절약할 수있습니다. Acer 는 고객에게 ENERGY STAR 표시가 있는 제품을 제공하는 것을 자랑 스럽게 생각합니다. ENERGY STAR OF OUR IS

ENERGY STAR 가 공인된 제품은 미국 환경 보호국에 의 해 제정된 엄격한 에너지 효율 지침을 충족하여 온실가 스 방출을 방지하고 더 적은 에너지를 사용합니다. Acer 는 고객이 비용을 절갑하고 에너지를 절약하고 환경을 개선할 수 있는 제품과 서비스를 전 세계에 제공하기 위 해 노력하고 있습니다. 에너지 효율을 높이면 더 많은 에너지를 절약할 수 있으며 온실가스 및 기후 변화의 위 점을 감소시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.energystar.gov 를 참조하십시오

※고: 위의 선언뿐은 ENERGY STAR 스티커가 부탁 된 Acer 시스템에만 적용됩니다. Acer ENERGY STAR 공인 제품:

더 적은 명이 발생되어 냉방 부하 및 온난화를 줄입니.

- 사용자가 10 분 동안 아무 작업도 하지 않으면 절전 모드로 전환하도록 디스플레이가 구성되어 있습니다. 사용자가 30 분 동안 아무 작업도 하지 않으면 절전 모드로 전환하도록 컴퓨터가 구성되어 있습니다 키보드를 누르거나 마우스를 움직이면 컴퓨터가 일
- 반 모드로 돌아옵니다. "정전"모드에서 80% 이상의 에너지를 정약합니다 ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 마크는 미국에서의 등록 살표입니다

## Acer Veriton VN2110G Quick Setup Guide

Acer, Inc. 1100 First Ave. King of Prussia, PA 19406

acer.com







